



BODY 9702:1HS lezáró alapozó (1 L, transzparens)

Kiváló minőségű 2K akril lezáró alapozó, amely ideális csiszolt kittel felület lezárására. Kiváló közbenső alapozó régi festett felületeken. Felfújás után 10-12 óráig nem kell megcsiszolnia fedőréteg fújásánál, 12 óra eltelte után viszontigen.

Általános technikai leírás

Ne használja +15 °C alatt, TPA felületeken ne használja „nedves a nedvesen” alapozóként.

Felület

Régi csiszolt festett felületeken, OEM elemeken, termoplasztikus, tiszta és csiszolt fém felületeken, poliészter kitéken,

Előkészítés/ a felület tisztítása



lemosóval.

Tisztítsa meg a felületet egy puha ronggyal és Body 770 v. 771 szilikon-

Győződjön meg, hogy a felület teljesen megszáradt.



anyagot

Mindig viseljen megfelelő maszkot és jól szellőzött helyen használja az

Anyag felhasználás: csiszolással 2 rétegben (1. réteg, majd 5 perc kipárolgás után a 2. réteg) vagy „nedves a nedvesen” eljárással. A 2K festékrendszerek a vízzel reakcióba léphetnek, ezért fontos, hogy minden eszköznek teljesen száraznak kell lennie.



2:1 arányban, Body 720 edzővel, fazékidő 30-40 perc/23°C



16-19 mp –CUP4/23°C
DIN 53211

Lobbanáspont:
28°C

Megjegyzés:
Kamrában történő
szárítás esetén



Max 20 % Body 740
akril hígító



Hagyományos
szórópisztoly 1,3-1,5
mm, 2 rétegben
össz.40-50 µm, 3-4
nyomáson

Sűrűség:
1.30 g/cm³

hagyjon időt a kívánt
kamrahőmérséklet
eléréséhez



Kipárolgási idő rétegek
között 10 perc/20-
22°C,



HVLP szórópisztoly
1,5-1,8 mm, 2 rétegben
össz.40.50 µm, 0,7 bar
beíró nromáson

Száranyagtartalom
(hígítás nélkül):
65 súly %

Használható olyan
országokban is, ahol



Levegőn száradás 4-6
óra/23 °C, 20-30 perc
60-65 °C-os panelnél



Átfújható 2K akril filler,
2K akril, bázis
festékkel, UHS lakkal

VOC (2001/42/EC)
2004/42/II(c)(540)470

nem vették át a VOC
szabályozást



Infravörös szárítás: 8-
12 perc, 60-70 cm
távolságból



Tartsa száraz és hűvös
helyen

Elméleti kiadósság:
6 m²/50 µm szárazfilm
réteg esetén



P320-P500, száraz
gépi csiszolással



Mindig viseljen
védőfelszerelést

Eszközök tisztítása:
Body 740 hígítóval



P600-P800



Kövesse a használati
útmutatót

Kizárólag foglalkozásszerű használatra. A fenn említett információk a laboratóriumi vizsgálatok alapján kerültek kiállításra, az adatlap időpontjában meglévő legjobb tudásunk szerint. Az adatok kizárólag információs céllal lettek kiállítva. Nem vállaljuk a felelősséget az esetleges hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze az adatlap újabb kiadásait további információkért. A termék szellemi tulajdona, védjegye és szerzői jogai védettek. Minden jog fenntartva. A termékhez tartozó biztonsági adatlap és figyelmeztetések figyelmesen átolvasandók! Az itt feltüntetett információk módosítása vagy megszüntetése, bármikor saját belátásunk szerint lehetséges előzetes figyelmeztetés nélkül. Nem vállalunk felelősséget az információk frissítéséért. Ebben a rögzített záradékban lefektetett szabályokat kell alkalmazni bármilyen jövőbeni változásra és módosításra nézve.