









Technikai adatlap száma: 528




## BODY 210 UNISOFT univerzális PE spatulyakitt



| Általános leírás  | Felületek   | Előkészítés/tisztítás  |
|---|---|--|
| Kétkomponensű univerzális soft spatulyakitt.<br>Különböző felületek sérüléseinek javítására alkalmas.<br>Könnyen felhordható és csiszolható.<br>Gyorsan szárad. | Különböző fémfelületek:<br>-Alumínium,<br>-rozsdamentes acél,<br>-acél,<br>-galvanizált.<br>Poliészter. | A kezelendő felületnek száraznak és minden szennyeződéstől mentesnek kell lennie.  |
|   |   |  Csiszoljuk meg a felületet a megfelelő finomságú csiszolópapírral. |
|   |   |  Tisztítsuk meg a felületet 770/771 szilikon eltávolítóval.         |

**Felhasználás:** Az edzővel való elkeverés után spatulyával vigyük fel a javítandó felületre.

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  100 rész kittet keverjük össze 2-3 rész BPO edzővel. |  Spatulyával vigyük fel mielőtt megkeményedik.<br>Fazékidő: 4-5 perc |  Száradási idő: 20-30 perc/23°C |  1 lépés: 2-3 perc alacsony fokozaton<br>2 lépés: 3-5 perc teljes fokozaton.<br>Lámpa távolsága: 70 cm. Lásd még IR megjegyzések alul. |
|  P120-P240   |  HB BODY alapozók felhordhatók rá.                                  |   |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Sűrűség:</b><br>1,4+-0,01 g/cm <sup>3</sup><br><b>Szárazanyag tartalom:</b><br>83 % +-3% (súly)<br><b>VOC (2004/42/EC):</b><br>maximum: 250 g/L<br>A termékben max: 250 g/L<br>2004/42/IIIB(b)(250)250<br><b>Tisztítás:</b> Az eszközök tisztításához használjunk HB BODY 767 NITRO hígítót. | <b>Megjegyzések:</b><br>Alkalmazzuk más HB BODY termékekkel együtt.<br>A száradási idő függ az alkalmazási körülményektől. 12-24 órát várjunk a gépkocsi használatával.<br>Optimális hőmérséklet: 15-25 °C.  | <b>Tárolás és felhasználás:</b><br>Tárolás: +5-+25°C között<br>Felhasználható: 18 hónapig bontatlan csomagolásban. |
|   | <b>Megjegyzések az IR szárításhoz:</b><br>Ne melegítsük a felületet 80-100 C fok fölé.<br>Konzultáljon az IR berendezés gyártójával a helyes használatról.   |  Hűvös helyen tároljuk.        |
|   |  Mindig használjunk megfelelő védőeszközt és szellőztessünk.<br> Kövessük a technikai adatlap utasításait. |  |

A BPO paszta edző szerves peroxidot tartalmaz és oxidálószer. Ha a keményítő bőrrel érintkezik, azonnal törölje le és mossa le szappannal és vízzel. Szembe kerülés esetén bő vízzel öblítse ki és azonnal forduljon orvoshoz

Kizárólag foglalkozásszerű használatra. A fenn említett információk a laboratóriumi vizsgálatok alapján kerültek kiállításra, az adatlap időpontjában meglévő legjobb tudásunk szerint. Az adatok kizárólag információs céllal lettek kiállítva. Nem vállaljuk a felelősséget az esetleges hibákért, pontatlanságokért és hiányosságokért. A felhasználó felelőssége, hogy ellenőrizze az adatlap újabb kiadásait további információkért. A termék szellemi tulajdona, védjegye és szerzői jogai védettek. Minden jog fenntartva. A termékhez tartozó biztonsági adatlap és figyelmeztetések figyelmesen átolvasandók! Az itt feltüntetett információk módosítása vagy megszüntetése, bármikor saját belátásunk szerint lehetséges előzetes figyelmeztetés nélkül. Nem vállalunk felelősséget az információk frissítéséért. Ebben a rögzített záradékban lefektetett szabályokat kell alkalmazni bármilyen jövőbeni változásra és módosításra nézve.

2025 november